

GEbruIKSAANWIJZING VOOR KNALTOESTEL "EXID B73" ENKELKNAL

1. Na het verwijderen van de verpakking plaatst u de verlengbuis 54 op de knalbuis 83 van het toestel. **De drie schroeven 56 dienen goed vastgeschroefd met een sleutel.** Zorg ervoor dat de lasnaad van de verlengbuis 54 zich aan de onderzijde bevindt, zodat bij eventuele regen het water kan wegvloeiën langs het daartoe voorziene gaatje.
 2. Vooraleer het toestel aan te sluiten, neemt u de volle gasfles en open ze **een klein ogenblikje**, zodat een weinig gas kan ontsnappen. Sluit ze daarna onmiddellijk.
 3. Verbind de ontspanner van het toestel met de gasfles. Overtuig u ervan dat de verbinding dicht is en er geen lekkage optreedt.
 4. Open nu zeer langzaam de klep van de gasfles zodat het membraan 121 van de ontspanner niet beschadigd wordt door de te plotselinge drukvermeerdering. Regel nu het ritme van het knaltoestel volgens de aanwijzingen van punt 5 uit deze gebruiksaanwijzing.
- BOVENGENOEMDE AANWIJZINGEN EN OPERATIES DIENEN STEEDS IN OPEN LUCHT UITGEVOERD EN ZEKER NIET IN EEN GESLOTEN RUIMTE.**
5. De tijdsduur tussen twee opeenvolgende knallen is regelbaar tussen ongeveer 30 sec. en 30 min. Dit gebeurt door middel van het regelventiel dat op het toestel gebouwd is. Om het ritme van de knallen op te drijven, draait u de hefboom 129 tegen de wijzers van de klok in, volgens de richting van de pijl die op de wijzerplaat 139 is aangebracht. Om het ritme te vertragen, werkt u precies andersom.
 6. Om het toestel stil te leggen, sluit u de gasfles volledig af.
 7. Om het toestel daarna opnieuw in werking te stellen, opent u langzaam de gasfles. Het toestel zal werken met hetzelfde ritme als voorheen ingesteld.
 8. Het toestel "B73" is uitgerust met een **piëzo-elektrisch** ontstekingsmechanisme met grote capaciteit, dat minimum 200 000 ontstekingen garandeert, zonder de minste hapering.

ENKELE NUTTIGE WENKEN

- Gebruik steeds **propanagas** (industriële gas).
- Gebruik steeds de **originele ontspanner**.
- Houd het toestel verwijderd van open vuurhaarden.
- Niet roken in de nabijheid van het toestel.
- Plaats het toestel zoveel mogelijk met de wind in de rugzijde. Het zal veel efficiënter werken.
- Laat het toestel niet **ongebruikt** buiten staan bij regen of mistig weer zonder de rugzijde op een of andere manier te beschermen.
- **Vergeet niet de schroeven 56 met een sleutel aan te spannen.**

VOORZORGSMAATREGELEN

- Nooit het toestel bedekken met een plasticzak of elke andere zak.
- Nooit in de loop van het toestel kijken.
- Gebruik oorbeschermers in de nabijheid van het toestel in werking.
- Laat nooit kinderen in de nabijheid komen van het toestel in werking.
- Alleen volwassenen mogen het toestel aan- of afzetten.
- Benader het toestel van de zij- of achterkant. Nooit van voor (d.w.z. voor de loop).
- De druk uit het toestel verwijderen vooraleer het toestel te verplaatsen.
- De druk uit het toestel verwijderen vooraleer het toestel te vervoeren.
- Het geluidsniveau is conform met de volgende tabel :

Voor het toestel		Achter het toestel	
Decibels op meter		Decibels op meter	
99	20	96	20
91	60	85	50
80	75	81	60
		79	70

Dit zijn piekniveaus.

Gemiddeld lawaaniveau : op 25 m = 79.2 decibel
op 50 m. = 62.9 decibel

Elke wijziging van het toestel ontslaat de fabrikant van alle verantwoordelijkheid.

MODE D'EMPLOI POUR DETONATEUR "EXID B73" SIMPLE DETONATION

1. Après avoir enlevé l'emballage, mettez la buse de rallonge 54 sur la buse de la chambre d'explosion 83 de l'appareil. **Serrez les trois boulons 56 au moyen d'une clef de serrage.** Veillez à ce que la soudure de la buse de rallonge se trouve en bas, afin que par temps pluvieux, l'eau éventuelle puisse s'écouler par le petit trou prévu à cette intention.
 2. Avant de raccorder l'appareil, prenez une bouteille de gaz propane et ouvrez-la pendant **une fraction de seconde**, pour qu'un peu de gaz puisse s'échapper. Refermez-la immédiatement.
 3. Raccordez le détendeur de l'appareil sur la bouteille de propane. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.
 4. Ouvrez très lentement le robinet de la bouteille de gaz pour ne pas abîmer la membrane 121 par une augmentation de pression trop rapide. Réglez maintenant les intervalles selon les instructions au N° 5 de ce mode d'emploi.
- LES OPERATIONS MENTIONNEES CI-DESSUS DOIVENT TOUJOURS SE FAIRE EN PLEIN AIR ET EN AUCUNE FAÇON DANS UN ENDROIT CLOS.**
5. Le temps des intervalles entre deux détonations successives est réglable entre 30 secondes et 30 minutes. Ceci par un régulateur d'intervalles monté sur l'appareil. Pour accélérer les détonations, tournez le levier 129 dans la direction de la flèche (sens inverse des aiguilles d'une montre) qui se trouve sur la plaque 139. Pour ralentir, tournez dans le sens inverse.
 6. Pour arrêter l'appareil, fermez complètement la bouteille de gaz propane.
 7. Pour remettre l'appareil en fonction, ouvrez très lentement le robinet de la bouteille de propane. L'appareil fonctionnera au même rythme que celui réglé précédemment.
 8. L'appareil "B73" est équipé d'allumage **piézo-électrique** (à quartz) de grande capacité, qui garantit au minimum 200 000 étincelles.

CONSEILS PRATIQUES

- Employez seulement du gaz **propane**.
- N'utilisez que le **détendeur d'origine**.
- Evitez le feu à proximité de l'appareil.
- Ne jamais fumer à proximité de l'appareil.
- Placez l'appareil de préférence de façon à ce que le vent lui souffle de derrière. Le fonctionnement sera plus efficace.
- Ne laissez pas l'appareil **inutilisé** dans la pluie ou le brouillard sans le couvrir.
- **N'oubliez pas de bien serrer les trois boulons 56.**

PRECAUTIONS

- Ne jamais couvrir l'appareil d'un sac plastique ou autre.
- Ne jamais regarder dans la buse d'un appareil en fonction.
- Portez des protège-oreilles à proximité d'un appareil en fonction.
- Ne jamais laisser des enfants à proximité d'un appareil en fonction.
- La mise en marche et l'arrêt de l'appareil se font uniquement par des adultes.
- Approchez un appareil en fonction par le côté ou par derrière, jamais par devant.
- Dépressurisez l'appareil avant de le déplacer.
- Dépressurisez l'appareil avant de le transporter dans un véhicule.
- Le niveau sonore est conforme au tableau suivant :

Devant l'appareil		Derrière l'appareil	
Decibels	à mètres	Decibels	à mètres
99	20	96	20
91	60	85	50
80	75	81	60
		79	70

Toute modification faite à l'appareil décline toute responsabilité du fabricant.