

Manuel d'utilisation
Exterminateur d'insectes
36W IPX4 BEAUMONT

L'exterminateur d'insectes 36 W de la marque BEAUMONT détruit les insectes volants tels que les mouches, les moustiques, et mites grâce à son néon de lumière noire diffusant des ondes ultra violettes. Les insectes sont électrocutés une fois qu'ils entrent en contact avec la grille à haute tension. L'utilisation de cet exterminateur ne nécessite aucune utilisation de produit chimique, n'émet aucune odeur, aucune vaporisation, aucun danger pour les humains ou les animaux domestiques. Idéal pour une utilisation dans la chambre, le bureau, la ferme et le jardin. Il crée un environnement plus confortable pour vous et votre famille.


AVERTISSEMENTS:

1. Usage domestique uniquement! Cet exterminateur est certifié IPX4, il convient donc pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
2. Haute tension ! ⚡ Ne touchez pas les grilles électriques internes.
3. Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur des grilles pendant le fonctionnement.
4. Tenir à l'écart des matières inflammables.
5. Vérifiez la tension locale avant de l'allumer.
6. Accrochez à un endroit que les enfants ne peuvent pas atteindre.
7. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
8. Les enfants ne peuvent pas jouer avec. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9. L'exterminateur d'insectes ne peut pas être utilisé dans les granges, les écuries et autres endroits similaires.
10. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits susceptibles de contenir des vapeurs inflammables ou des poussières explosives.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou des personnes de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.
12. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez le boîtier et la grille en plastique avec un chiffon sec, et pensez à vider le bac de collecte chaque semaine ou dès que nécessaire.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
15. **AVERTISSEMENT:** Un risque de choc électrique peut exister si de l'eau est dirigée contre l'exterminateur d'insectes. Lorsque vous utilisez une rallonge, maintenez la prise de courant à l'abri de l'humidité et évitez d'endommager le cordon.
16. **Les mises en garde obligatoires:** "Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Puissance : AC220V-240V 50/60Hz

Couverture : 600 m²

Vue éclatée :



ÉLIMINATION: Ne jetez pas cet exterminateur avec les déchets ménagers collectés par votre commune. La collecte séparée de ces déchets pour un traitement spécifique est nécessaire. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être éliminé dans un endroit autorisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En collectant et en recyclant les déchets, vous contribuez à économiser les ressources naturelles. Assurez-vous que cet exterminateur est éliminé de manière écologique et saine.